

S&G COMPTRONIC 6124 SLĒDZENES LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



PAR SLĒDZENI

Katru reizi, kad nospiežat slēdzenes ciparus, burtus vai citu zīmi, atskan signāli un mirgo sarkanā uguntiņa. Ja tas nenotiek, tad pārbaudiet baterijas vai tām ir kontakts un vai tās ir pietiekami jaunas, tad mēģiniet vēlreiz. Slēdzene reaģē ar signāliem dažādā secībā, katrs no tiem norāda atšķirīgus slēdzenes stāvokļus. ! simbols piemēros norāda uz signālu skaitu, kurus dzirdat. Vienmēr nogaidiet, kad signālu rinda beigsies, un tikai tad turpiniet vadīt kombinācijas, pretējā gadījumā jūs pārtrauksiet slēdzenes secīgu darbību.

SLĒDZENES ATVĒRŠANA

Ja Jūsu slēdzenei nav uzstādīta laika aizture:

Ievadiet savu 6 ciparu lietotāja kodu, kuram seko #. Tad 6 sekunžu laikā (modelim 6124) pagrieziet seifa rokturi atvērtā stāvoklī (modelim 6125 - 15 sekunžu laikā)

Piemērs: 2 2 2 2 2 2 #

Ja Jūsu slēdzenei ir uzstādīta laika aizture:

1. Ievadiet savu 6 ciparu lietotāja kodu, kuram seko #.
Piemēram: 2 2 2 2 2 2 #
(Slēdzene ik pēc 10 sekundēm izdos skaņas signālu)
2. Laika aiztures beigās slēdzene iepīkstas ātri 10 reizes.
3. Atvēršanas laikā slēdzene divreiz iepīkstas ik pēc 6 sekundēm. Ievadiet vēlreiz savu 6 ciparu lietotāja kodu un atveriet slēdzeni.

Laika aiztures apiešanas kodam (TDO):

- 1. variantā (pirms laika aiztures beigšanās), ievadiet laika aiztures apiešanas kodu pirmajās 60 sekundēs, kad sākusies laika aizture.
- 2. variantā (pirms laika aiztures sākšanās), vienkārši ievadiet laika aiztures apiešanas kodu.

KODA NODZĒŠANA

Ja Jūs esat sācis koda ievadīšanu un kļūdījies, Jūs varat nospiegt *, lai nodzēstu iepriekš uzrakstīto vai pagaidīt 10 sekundes un slēdzene pati to nodzēsīs. Piezīme: starp taustiņu spiešanu nekad negaidiet ilgāk kā 10 sekundes, citādi slēdzene nodzēsīs visu iepriekš uzrakstīto.

KĻŪDAS SIGNĀLI

Ja Jūs dzirdiet garu signāla skaņu pēc koda ievadīšanas, jūs esat kļūdījies

BLOKĒŠANĀS LAIKS

Ja jūs ievadiet 3 nepareizas koda kombinācijas pēc kārtas, slēdzene nobloķējās uz 15 minūtēm. Ja jūs vadīsiet vēl vienu nepareizu kodu šajā laikā, atskanēs divi gari signāli. Ja ievadīsiet pareizu kodu, jūs dzirdēsiet īsu signālu, bet slēdzene neatvērsies (tas atceļ bloķēšanās laiku). Ja ievadīsiet pareizu kodu otru reizi, slēdzene tiks atvērta.

BULTU AIZKRIŠANAS RĀDĪTĀJS

Kad tiek aiztaisīts seifs un bultas aizkrīt ciet, Jūs dzirdēsiet vienu dubultskaņas signālu (zems/augsts).

KODA MAINĪŠANA

Lai nomainītu savu kodu, lietojiet slēdzenes komandu 2 2 *. Jūsu jaunais 6 ciparu kods var sastāvēt no jebkuriem cipariem, bet nelietojiet * vai # kā ciparu savā kombinācijā, jo šīs zīmes ir slēdzenes komandu pildīšanai. Uzmanīgi klausieties skaņu signālus. Simbols ! norāda skaņu signālu skaitu, kas Jums jādzird. Jaunais ciparu kods jāievada divas reizes, lai nodrošinātu tā precizitāti, un vienmēr pēc koda ievadīšanas seko #.

Ievadiet: 2 2 *

Ievadiet: VECO 6 ciparu kodu # !!!!!

 JAUNO 6 ciparu kodu # !!!

 JAUNO 6 ciparu kodu # !!!

NB! Kodu maiņu veikt tikai pie atvērtām durvīm un izbīdītām bultām!

Kodu maiņu labāk veikt pēc nelielas pieredzes kodu atslēgas lietošanā, pretējā gadījumā var rasties problēmas ar jaunā koda atvēršanu.

NOLIETOTU BATERIJU RĀDĪTĀJS

Ja pēc koda ievadīšanas atverot slēdzeni Jūs dzirdat 5 dubultskaņas signālus, tas norāda, ka baterijas ir nolietotas. Lūdzu, apmainiet baterijas cik ātri vien iespējams.

TUKŠU BATERIJU BRĪDINĀJUMS

Ja baterijas ir tik nolietotas, ka slēdzene vairs nespēj pildīt funkcijas, tā, koda ievadīšanas brīdī, izdod 20 skaņu signālus un neatveras. *Pārmainiet baterijas nekavējoties!*

BATERIJU MAIŅA

Bateriju maiņas laikā nepazūd informācija, kas ieprogrammēta slēdzenē. Vispirms uzmanīgi noņemiet tastatūras vāku ņemot to vispirms no apakšas (tuvāk slēdzenes logo). Atdaliet vecās baterijas no vietas. Novēršot ietvara salocīšanos vai salūšanu, atbalstiet baterijas augšdaļu un ievietojiet tās vietā. Ieteicamas Duracell alkaline baterijas.

Konsultāciju vai problēmu gadījumā zvaniet:

SIA „Data J&S” 67240227.